



LIQUI HARD

הוראות יישום - ליקוי הארד

הוראות יישום:

- את ה- LIQUI HARD ניתן ליישם על פני רצפת בטון שאושפרה עם מים בלבד לאחר כ- 24 שעות מגמר ההחלקה ואילך.
- יש ליישם את החומר באמצעות מרסס או לפזר באמצעות מטאטא עם שער רך בכמות של בצורה אחידה על פני הרצפה ע"מ 0.20-0.25 ליטר/מ"ר. יש לפזר את ה- LIQUI HARD המספיקה לכסות LIQUI HARD שהוא ייספג בבטון. על פני הרצפה צריכה להיות שכבת מחדש עקבת נעל אדם לאחר מספר שניות מרגע הדריכה. מרגע שהמשטח הוצף כנ"ל יש ל"החדיר" את הנוזל לתוך הבטון ע"י הברשה ורפוף באמצעות מטאטא עם שער רך בצורת שתי וערב הלוך וחזור.
- יש לדאוג שהמשטח יהיה רטוב עם החומר במשך כל הזמן ולחכות שהמשטח יהפוך ל"משטח מחליק" ויתנהג כ"ג'ל" כאשר דורכים עליו (הדבר יכול לקחת עד שעה תלוי בתנאי הסביבה). בתנאים של מזג אוויר חם עם רוחות הנוזל יהפוך ל"ג'ל" לאחר כ- 15 דקות בלבד. מיד לאחר הפיכת הנוזל ל"ג'ל" יש לעבור לשלב הביצוע הבא- (סעיף ד'). בכל אחד מהשלבים הנ"ל אין להרשות שקטעי רצפה יהיו יבשים. באם קטע מהרצפה התייבש יש להרטיבו ע"י הברשה במטאטא או ע"י תוספת חומר. אין להוסיף מים למשטח המטופל. יש לתת תשומת לב לקטעי רצפה נקבוביים ולשפות הרצפה הנוטים להתייבש מהר יותר משאר חלקי המשטח. הופך את המשטח ל"חלק" ו/או ל"ג'ל" יש להתיז עליו LIQUI HARD
- לאחר שהשכבת מים דקה. ההתזה יכולה להתבצע באמצעות מרסס מים היוצר תרסיס של טיפות מים. פעולה זו תהפוך את המשטח למשטח "לא חלק" ותבטל את התנהגות ה"ג'ל". בשלב זה יש להברישי פעם נוספת את הרצפה באמצעות המטאטא ע"מ ל"עזור" לחומר לחדור לשכבת השחיקה כלומר לחזור על הפעולות אשר בפיסקה אחרונה בסעיף ב וסעיף ג.
- לאחר ההברשה יש לחכות לכך שהמשטח יהפוך פעם נוספת ל"משטח חלק" א "ג'ל". בשלב זה יש לשטוף ביסודיות את פני המשטח במים. במהלך השטיפה יש להברישי את הרצפה במטאטא עם שער רך ע"מ לסלק את שאריות החומר מפני המשטח.
- יש לייבש ביסודיות את המשטח ע"י סילוק כל שאריות המים מעליו. בנקודה זו הרצפה תראה כבטון חשוף. בזמן הייבוש של הרצפה יכולים להישאר עדיין קטעים "חלקים" שמצביעים על כך שיש עדיין על פני הרצפה. יש לסלק את שאריות החומר ע"י התזת מים וחזרה על תהליך הייבוש עד שפני המשטח יבשים לחלוטין. רצוי בזמן הניקוי הסופי להשתמש בשואב מים.

חשוב:

יש לייבש עם סמרטוטי רצפה את הרצפה ולאסוף כל העודפים על מנת לדאוג שלא יישארו על פני הרצפה. LIQUI HARD כל שאריות של חומר

אזהרה:

בשום מקרה אין לאפשר ל"ליקוי-הארד" או לשאריות שלו להתייבש על פני השטח של הרצפה המטופלת. יש לדאוג להסרת כל העודפים מהרצפה התייבשות עודפי חומר על משטח הבטון עלול להשאיר כתמים לבנים שלא ניתנים להסרה. יש לשטוף מייד במים שאריות חומר מזכוכית, אלומיניום או משטחים מצוחצחים מאוד כדי למנוע היווצרות כתמים על המשטחים.